

РУКОВОДСТВО ПО ЧИСТКЕ И УХОДУ

1620 x 3240 mm

atlasPLAN

РУКОВОДСТВО ПО ЧИСТКЕ И УХОДУ

1	ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД	3
2	ЭКСТРЕННЫЙ УХОД	3
	<u>2.1</u> Выполнение чистки	5
3	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	6

1 ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД

Для повседневного ухода за плитами Atlas Plan рекомендуем вытирать пыль чистой сухой тряпкой, после чего можно обработать поверхность готовым к использованию чистящим средством FILABRIO - FLOOR CLENER. Соблюдайте дозы, указанные производителем; пользуйтесь тряпкой из микрофибры.

Во избежание сложной экстренной обработки поверхности, удаляйте загрязнения или пятна немедленно, не давая им высохнуть.

2 ЭКСТРЕННЫЙ УХОД

При появлении пятен или загрязнений, которые не поддаются удалению с помощью средств для повседневного ухода, рекомендуем подобрать подходящий чистящий препарат с учетом конкретного вида загрязнения.

Важно помнить, что любое пятно легче удалить, если оно еще свежее.

Перед тем как приступить к чистке всей поверхности, проверьте действие средства на небольшом участке материала.

Ни в коем случае не используйте концентрированные фтористоводородную кислоту и (или) каустическую соду, а также моющие средства, содержащие фтористоводородную кислоту и (или) ее производные.

В приведенной ниже таблице указаны средства для удаления различных типов загрязнений.

ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ	ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО/РАСТВОРИТЕЛЬ	ВЫПОЛНЕНИЕ ЧИСТКИ	
		FILA	FILA
		FABER	FABER
ЖИР	Обезжиривающее чистящее средство	PS87 PRO	Влажная тряпка
		Deep Degreaser	ткань белого цвета
ВИНО	Обезжиривающее чистящее средство	PS87 PRO	Влажная тряпка
		Coloured Stain Remover	прямое применение
ВИНО	Обезжиривающее чистящее средство	PS87 PRO o SR95	Влажная тряпка
		Coloured Stain Remover	прямое применение
ПИВО	Обезжиривающее чистящее средство	PS87 PRO	Влажная тряпка
		Tile Cleaner	ткань белого цвета
ФРУКТОВЫЕ СОКИ	Обезжиривающее чистящее средство	PS87 PRO	Влажная тряпка
		Tile Cleaner	ткань белого цвета
КОКА-КОЛА	Обезжиривающее чистящее средство	PS87 PRO	Влажная тряпка
		Tile Cleaner	ткань белого цвета
ЧЕРНИЛА	Обезжиривающее чистящее средство	PS87 PRO o SR95	Влажная тряпка
		Coloured Stain Remover	прямое применение
РВОТНЫЕ МАССЫ И МОЧА	Обезжиривающее чистящее средство	PS87 PRO	Влажная тряпка
		Tile Cleaner	ткань белого цвета
МОРОЖЕНОЕ	Обезжиривающее чистящее средство	PS87 PRO	Влажная тряпка
		Deep Degreaser	ткань белого цвета
ФЛОМАСТЕР	Обезжиривающее чистящее средство	PS87 PRO	Влажная тряпка
		Coloured Stain Remover	прямое применение
КРОВЬ	Обезжиривающее чистящее средство	PS87 PRO	Влажная тряпка
		Coloured Stain Remover	прямое применение
СЛЕДЫ ОТ РЕЗИНЫ	Обезжиривающее чистящее средство	PS87 PRO	Влажная нецарапающая губка Scotch Brite
		Solvent Stripper	ткань белого цвета

ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ	ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО/РАСТВОРИТЕЛЬ	ВЫПОЛНЕНИЕ ЧИСТКИ	
		FILA	FILA
		FABER	FABER
присоска	Обезжиривающее чистящее средство	PS87 PRO	меламиновая губка
		Epoxy Cleaner	меламиновая губка
РЖАВЧИНА	Средство для удаления ржавчины	NORUST	Влажная нецарапающая губка Scotch Brite
		Cement Remover	ткань белого цвета
СИЛИКОН	Средство для удаления силикона	ZEROSIL	Влажная нецарапающая губка Scotch Brite
		Epoxy Cleaner	ткань белого цвета
ВОСК И СМОЛА	Растворитель	SOLV o ZEROSIL	Влажная нецарапающая губка Scotch Brite
		Wax Remover	ткань белого цвета
СЛЕДЫ ОТ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРЕДМЕТОВ	Средство для удаления известковых отложений	DETERDEK PRO	Влажная нецарапающая губка Scotch Brite
		Tile Cleaner	ткань белого цвета
КАРАНДАШ	Средство для удаления известковых отложений	DETERDEK PRO	Влажная нецарапающая губка Scotch Brite
		Tile Cleaner	ткань белого цвета
ИЗВЕСТКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ	Средство для удаления известковых отложений	DETERDEK PRO	Влажная нецарапающая губка Scotch Brite
		Cement Remover	ткань белого цвета

2.1 Выполнение чистки

ВЛАЖНАЯ ТРЯПКА - ТКАНЬ БЕЛОГО ЦВЕТА

Нанесите чистящее средство на пятно, оставьте действовать на время, указанное производителем средства.

Тщательно смойте водой и вытрите насухо тряпкой.

ВЛАЖНАЯ НЕЦАРАПАЮЩАЯ ГУБКА SCOTCH-BRITE

Нанесите чистящее средство на пятно, оставьте действовать на время, указанное производителем средства.

Влажной нецарапающей губкой Scotch-brite белого цвета протрите круговыми движениями загрязненный участок.

Тщательно смойте водой и вытрите насухо тряпкой.

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Atlas Plan не несет ответственности за неправильную эксплуатацию материала, поэтому рекомендует:

- Не допускать ударов по выступающим частям, таким как углы или кромки, с торцевой планкой или без нее;
- Не использовать металлические или абразивные мочалки;
- Не использовать ножи с керамическим лезвием, так как твердость двух материалов очень похожая;
- В случае поверхностей темного цвета или с глянцевой лаппатированной отделкой Lux использовать для нарезания продуктов питания деревянную или пластиковую разделочную доску;
- Защищать поверхность от прямого контакта с горячими предметами (сковородами, кастрюлями, кофеварками и т.д.) при помощи подставок.

Примечание: для ремонта мелких поверхностных царапин, как на поверхностях Silk, так и на поверхностях Lappato Lux, обращайтесь непосредственно к сотруднику Atlas Plan.

Atlas Plan не несет ответственности за ущерб или повреждения, возникшие в результате неправильной чистки или небрежного ухода.

atlasPLAN

Via Canaletto 141

41042 Spezzano di Fiorano (MO) Italia

Tel. +39.0536.867811

Fax +39.0536.867985 / 867980 Export / 867981 Italia

www.atlasplan.com